

降雨警報器 JRH-02




信号変換器 温室・ビニールハウス

雨センサーの信号を変換し、接続した制御盤で窓を閉めることができます。



- 雨センサー(別売)により雨を感知し、降雨警報器から信号を出力します。
- 弊社、制御盤(対応機種)に接続すると、雨制御が可能になります。

■ 降雨警報器寸法図(単位:mm)



■ 降雨警報器仕様

電源電圧	AC100V 又は AC200V
入力	雨センサー 型式RH-1
出力	警報1、警報2の2出力 無電圧接点出力(連続出力)
設定	ヒータ温度設定ボリューム
表示	電源 LED(緑) 警報 LED(赤)
質量	約1.6kg



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
降雨警報器を湿気、ほこり、油膜などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。



JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場/中部営業所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙 台 営 業 所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田100-1 スコアビル208号

関 東 営 業 所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四 国 営 業 所 〒781-0014 高知県高知市薮野南町28番20号 キタムラビル2号

福 岡 営 業 所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2026.10

カタログ記載内容2026年10月現在

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります。